

How to Apply Brodart Adjustable Book Jacket Covers


Conseils d'application

Couvre-jaquettes Ajustables,
Ouvertures Latérales

Cómo Aplicar


Forros Ajustable para Libro
con Aperturas Laterales

Step 1



Place Book Jacket Cover – film side down,
paper side up – on a flat surface.


Step 2



Remove dust jacket from book and insert it –
printed side down – between the paper and film.

Step 3


Position edge of dust jacket
tightly against edge of cover
where film and paper are joined
together.



Step 4

Fold opposite edge of film and paper cover
along the edge of dust jacket. Remove tacking
strips (if applicable) from the self-stick tabs
and tack the tabbed section to dust jacket.
Crease firmly.

Step 5



Wrap the cover and the dust jacket
around the book.

Step 6

NOTE:

Librarians: For general circulation books, the
book jacket cover may be glued or taped to the
edges of the inside covers of the book.

Collectors: To preserve the value of your book,
avoid touching the book or its dust jacket with
tape, glue or other adhesive.

**BRO
DART**

U.S. ORDERING:

Call: 888.820.4377 • Fax: 800.283.6087
Brodart Order Center, 500 Arch Street, Williamsport, PA 17701

INTERNATIONAL ORDERING:

Call: 570.326.2461, ext. 4100 • Fax: 570.651.1639
Brodart Order Center, 500 Arch Street, Williamsport, PA 17701

CANADA ORDERING:


Call: 800.265.8470 • Fax: 800.363.0483
Brodart Company, 3930 14th Avenue, PO Box 3280,
Markham Ind. Pk., Markham, ON L3R 6G6

www.brodart.ca


www.shopbrodart.com

Conseils d'application


Couvre-jaquettes Ajustables, Ouvertures Latérales



1. Placez le couvre-jaquette - côté pellicule en dessous, côté papier au-dessus - sur une surface plane.





2. Enlevez la jaquette du livre et insérez-la (côté imprimé en dessous) entre le support papier et la pellicule.



3. Positionnez fermement le bord de la jaquette sur le bord de la couverture du livre et pliez le papier et la pellicule ensemble.
4. Pliez le côté opposé de la couverture le long du bord de la jaquette. Retirez les protections des bandes adhésives et rabattez les trois bandes sur la jaquette. Pressez fermement.

5. Replacez la jaquette protégée autour du livre.




6. NOTE :
Bibliothécaires: Pour les livres circulant fréquemment, il est conseillé de renforcer l'attache du couvre-jaquette à la couverture par de la colle ou du ruban adhésif.


Collectionneurs: Pour préserver la valeur de vos livres précieux, évitez l'usage de colle, ruban adhésif ou tout autre adhésif sur le livre ou sa couverture.

Cómo Aplicar


Forros Ajustable para libro con Aperturas Laterales



1. Colocar el forro con la cubierta hacia abajo y la protección en papel hacia arriba - en una superficie plana.





2. Quitar la sobrecubierta del libro e insertarla - lado impreso hacia abajo - entre el papel y el forro.



3. Colocar el borde de la sobrecubierta firmemente contra el borde del forro donde el forro y el papel protector se juntan.
4. Doblar el borde opuesto de la cubierta a lo largo del borde de la sobrecubierta. Quitar las tiras adhesivas y fijar la parte adhesiva sobre la sobrecubierta del libro. Plegar firmemente.

5. Colocar el forro y la sobreportada alrededor del libro.



6. NOTA :
Bibliotecarios: Para los libros de circulación frecuente, es preferible reforzar el mantenimiento del forro sobre las cubiertas interiores del libro con el uso de pegamento o de cinta adhesiva.

Coleccionistas : Para preservar el valor de sus libros, evitar el uso de pegamento, cinta adhesiva o todo otro adhesivo sobre el libro o su forro.